



*\*) Rzeczywisty zasięg może się zmieniać w zależności od specyfikacji technicznej kabla i środowiska instalacji.*

*Zasilacz AC/DC należy włączyć pomiędzy kamerę IP a rejestrator od strony, która zużywa więcej mocy.*

*Stosowanie zasilacza AC/DC innego niż dedykowany: należy sprawdzić, czy zastosowano w nim zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia.*