

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji

Kamery IP PTZ

DS-2DExxxx-xxx DS-2DFxxxx-xxx

Informacje zawarte w instrukcji

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą instrukcją. Instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki.

Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl





dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej.

UŻYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMIREGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI MONITORINGU I ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU.

ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NADESZCZ, NIE UŻYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ,NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY

Kamera, która została uszkodzona w wyniku braku urządzeń ochrony przepięciowej w instalacji

NIE PODLEGA GWARANCJI.

Funkcje kamer w zależności od wersji oprogramowania, mogą się różnić od tych podanych w instrukcji.









!!! UWAGA !!!

Ń	CHROŃ URZĄDZENIE PRZED DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH, WYSOKĄ TEMPERATURĄ ORAZ WILGOCIĄ. CZYNNIKI TE MOGĄ ZMNIEJSZYĆ WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA, A NAWET DOPROWADZIĆ DO JEGO TRWAŁEGO USZKODZENIA .
4	POD ZADNYM POZOREM NIE DOPUSZCZAJ DO STYCZNOŚCI URZADZENIA Z MOKRYMI, BĄDŹ WILGOTNYMI RĘKOMA, JAK TEŻ Z INNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA. GROZI TO PORAŻENIEIM PRĄDEM.
À	NIE UŻYWAJ SIŁY, ANI CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW WOBEC URZĄDZENIA. MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SPRZĘTU JAK TEŻ KONTUZJĘ UŻYTKOWNIKA.
4	NIE UZYWAJ PRZEWODÓW USZKODZONYCH LUB NIEOSŁONIĘTYCH IZOLACJĄ. MOŻE TO PROWADZIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM.
\mathbf{I}	UŻYWAJ DEDYKOWANEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA. STOSOWANIE NIEWŁAŚCIWYCH METOD POŁĄCZENIOWYCH, GROZI AWARIĄ LUB WYPADKIEM.
\mathbf{A}	NIE PODEJMUJ PRÓB SAMODZIELNYCH NAPRAW. MOŻESZ SIĘ NARAZIĆ NA NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIA I INNE ZAGROŻENIA. W CELU NAPRAWY URZĄDZENIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM.
Â	NIE ZDEJMUJ POKRYWY URZĄDZENIA, ANI NIE WKŁADAJ DO NIEGO ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW.
Ń	NIE MONTUJ URZĄDZENIA NA NIERÓWNYCH I MIĘKKICH PŁASZCZYZNACH. MOŻE TO WPŁYNĄĆ NA PRAWIDŁOWĄ JEGO WENTYLACJĘ .



Spis treści

1.	Zawartość opakowania	5
2.	Wygląd i złącza kamery	5
3.	Instalacja i sposób podłączenia kamery	7
4.	Uwagi do instalacja kamer zewnętrznych	15
5.	Połączenia kablowe	16
6.	Wyszukiwanie kamer IP przy pomocy programu SADP	17
7.	Połączenie z kamerą IP przez przeglądarkę www	18
8.	Konfiguracja wybranych parametrów kamery IP	





1. Zawartość opakowania:

Kamera	Kamera IP PTZ HIKVISION
Instrukcja Instalacji	Instrukcja instalacji i dane techniczne kamery
Płyta CD	Oprogramowanie <i>IVMS-4200</i>
	(oprogramowanie zarządzające (CMS) dla systemu
	Windows, oprogramowanie SADP
	(oprogramowanie dla systemu Windows
	pozwalające na wyszukanie
	w sieci i wstępną konfigurację kamer IP firmy
	Hikvision)
Akcesoria	W zależności od modelu kamery

2. Wygląd i złącza kamery

2.1. Kamery PTZ z promiennikiem IR seria E (DS-2DE7xxx-xxx)



Numer	Opis
1	Złącze zasilania
2	Złącze sieciowe (RJ-45)



2.2. Kamery PTZ z promiennikiem IR seria F (DS-2DF7xxx-xxx)



Numer	Opis
1	Złącze sieciowe (RJ-45)
2	Złącze audio (we/wy)
3	Wyjścia alarmowe
4	Wejścia alarmowe
5	Złącze RS-485
6	Wyjścia analogowe wideo (BNC)
7	Złącze zasilania
8	Gniazdo kart SD

2.3. Kamery PTZ bez promiennika IR seria E (DS-2DE5xxx-xxx)



Numer	Opis
1	Złącze zasilania
2	Złącze audio (we/wy)
3	Złącze sieciowe (RJ-45)

2.3. Kamery PTZ bez promiennika IR seria F (DS-2DF5xxx-xxx)





Numer	Opis
1	Złącze sieciowe (RJ-45)
2	Złącze audio (we/wy)
3	Wyjścia alarmowe
4	Wejścia alarmowe
5	Złącze RS-485
6	- Wyjścia analogowe wideo (BNC)
7	Złącze zasilania
8	Gniazdo kart SD
9	Wskaźnik zasilania



3. Instalacja i sposób podłączenia kamery

Przed instalacją kamery należy:

- sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, że urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone.
- upewnić się, że ściana na której będzie montowana kamera jest w stanie utrzymać ciężar ośmiokrotnie większy niż waga kamery i uchwytu (ew. zasilacza).
- dla ścian cementowych należy użyć odpowiednich kołków i uchwytów montażowych
- UWAGA !!! Nie należy ciągnąć za kable przyłączeniowe, gdyż grozi to rozszczelnieniem lub nawet uszkodzeniem kamery.



- 3.1. Instalacja na uchwycie ściennym
- 3.1.1. Usunać pianki i taśmy zabezpieczające mechanizm kamery PTZ.





- 3.1.2. Nie należy wykręcać lub usuwać śrub zabezpieczających klosz kamery PTZ.
- 3.1.3. Po usunięciu pianki i osłony obiektywu zalozyć i dokręcić klosz kamery za pomocą 2 śrub zabezpieczających.
- 3.1.4. Wywiercić otwory pod uchwyt ścienny i zamontować kołki rozporowe.
- 3.1.5. Przykręcić uchwyt ścienny za pomocą dostarczonych śrub i podkładek.



3.1.6. W przypadku części uchwytów motazowych może być konieczne wykorzystanie dodatkowego adapteru G1 i 1/2 (dla kamer DS-2DFxxx-xx dostarczonego z kamerą PTZ).



3.1.7. Podczas montażu zabezpieczyć w pierwszej kolejności moduł kamery za pomocą linki bezpieczeństwa, następnie ustawić uchwyt i moduł kamery według znaczników i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie dokręcić śrubami mocującymi.







3.1.8. W przypadku części uchwytów motazowych nie wymagających dodatkowego adaptera montaż kamery odbywa się bezpośrednio do uchwytu ściennego.





3.2. Instalacja w suficie podwieszanym

Instalacja w suficie podwieszanym wykorzystywana jest tylko w przypadku instalacji wewnętrznych, obowiązkowo przed instalacją kamery należy spradzić, że:

- przestrzeń nad sufitem podwieszanym musi wynosić min. 250mm
- grubość sufitu musi wynosić 5-40mm
- konstrukcja sufitu musi utrzymać ciężar 4-krotnej wagi kamery PTZ

3.2.1. Obrócić podstawę kamery przeciwnie do wskazówek zegara i zdjąć osłonę

3.2.2. Usunąć pianki i taśmy montażowe oraz osłonę obiektywu

3.2.3. Ponownie zamontować osłone kamery dokręcając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



3.2.4. Wywiercić otwór mnotażowy zgodnie z szablonem, tolerancja średnicy otworu wynosi ± 2mm





- 3.2.4. Przed zamontowaniem kamery należy podłączyć kable zasilające i sygnałowe. Zasilanie kamery sygnalizowane jest czerwoną diodą LED. Po sprwdzenie stanu kamery należy odłączyć zasilanie.
- 3.2.5. Instalacja kamery do sufitu, poluzować śruby mocujące zatrzaski montażowe na tylnej części modułu kamery zgodnie z rysunkiem poniżej



3.2.6. Przełożyć kamerę przez wywiercony w suficie otwór i dokręcić śruby zatrzasków mocujących, co zabezpiecza kamerę przed wypadnięciem z otworu w suficie podwieszanym.





3.2.7. Zainstalować pierścień mocujący kamerę na suficie podwieszanym, pierścień i moduł kamery oznaczony jest wskaźnikami montażowymi. Dokręcić pierścień zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez wskaźnik (strzałkę) na obudowie kamery.



- 3.3. Instalacja na suficie lub poziomej powierzchni nośnej
- Standardowo kamera jest przygotowana do montażu w suficie podwieszanym przed instalacją należy usunąć uchwyt do montażu w suficie podwieszanym, obowiązkowo przed instalacją kamery należy sprawdzić, że:
- grubość sufitu musi wynosić 5-40mm
- konstrukcja sufitu musi utrzymać ciężar 4-krotnej wagi kamery PTZ
- 3.3.1. Poluzować 4 śruby mocujące uchwyt do montażu w suficie podwieszanym i usunąć uchwyt.







3.3.2. W miejsce śrub zainstalować śruby dystansowe jak pokazano na rysunku poniżej



3.3.3. Prowadzenie okbalowania w przypadku mnotażu do sufitu możliwe jest zarówno z boku kamery jak i z góry (wymaga wywiercenie otworu i przygotowania instalacji kablowej)



- 3.3.4. Do instalacji kamery należy użyć śrub i kołków dostosowanych do materiału sufitu o wymaganej wytrzymałości
- 3.3.5. Obrócić podstawę kamery przeciwnie do wskazówek zegara i zdjąć osłonę (rysunek 3.2.3.)
- 3.3.6. Usunąć pianki i taśmy montażowe oraz osłonę obiektywu
- 3.3.7. Ponownie zamontować osłone kamery dokręcając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.





3.3.8. Użyć podstawy montażowej do wyznaczenia położenia otworów montażowych, zamontować podtswę do sufitu wykorzystując dostępne w zestawie śruby mocujące.



3.3.9. Przed zamocowaniem kamery do podstawy należy przeprowadzić kable połączeniowe wsunąc podstawę kamery zgodnie ze strzałkami na obudowie aż do zadziałania zatrzasku zabezpieczającego.



UWAGA !!!

Po instalacji usunąć wszystkie taśmy i pianki montażowe jeśli nie zostały usunięte wcześniej. Należy utrzymywać klosz kamery w czystości aby uniknąć zniekształceń obrazu.



4. Uwagi do instalacja kamer zewnętrznych

1. Kamery przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych dostarczone są w hermetycznej obudowie, która po właściwej procedurze instalacji zapewnia odpowiednią szczelność (zgodną z parametrami kamery). Do zadań instalatora w zakresie poprawnej instalacji kamer zewnętrznych należy:

 sprawdzenie stanu, położenia i właściwe dokręcenie lub dociśnięcie uszczelek i przepustów kablowych.

- wykonanie regulacji wewnątrz obudowy hermetycznej w suchej atmosferze, inaczej grozi to skraplaniem pary wodnej wewnątrz i uszkodzeniem kamery.

 zapewnienie szczelnej obudowy lub właściwej izolacji dla wszystkich złączy i połączeń kablowych pozostających na zewnątrz.

 - zapewnieniu uszczelnienia za pomocą odpowiednich środków (np.: taśmy teflonowej i/lub pasty silikonowej) we wszystkich miejscach, gdzie możliwe jest przedostanie się wody do wnętrza kamery lub obudowy. W szczególności uwaga ta dotyczy kamer PTZ montowanych na uchwytach montażowych.

- właściwy montaż kamery, tak, aby woda mogła swobodnie spłynąć z całości obudowy kamery. Niedozwolona jest w szczególności sytuacja, gdy woda pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni kamery lub obudowy i ma możliwość wnikania do wewnątrz lub spowodowania korozji elementów kamery. Szczególną uwagę należy zwracać na przepusty i wszelkie połączenia kablowe, które powinny być lokowane od spodu obudowy.

 - zapewnienie okablowania w dobrym stanie i o właściwym przekroju, poprawnie wykonanej instalacji uziemiającej, właściwych urządzeń zasilających i transmisyjnych, jak również dodatkowych urządzeń przepięciowych.

2. Kamery zewnętrzne powinny być montowane w nienasłonecznionych miejscach tak, aby niemożliwe było ich nadmierne nagrzewanie.

3. Tylko kamery wyposażone w dodatkową grzałkę z funkcjonalnością zimnego startu mogą być uruchamiane w temperaturze niższej niż 0°C.

UWAGA!!!

Niestosowanie się do w/w punktów odnośnie instalacji kamer zewnętrznych może skutkować utrata gwarancji.





5. Połączenia kablowe

Wykorzystując zasilanie PoE/PoE+/hPoE:

- 1. Upewnić się, że switch lub zasilacz PoE posiada moc wymaganą dla danego typu kamery.
- Połączyć kamerę ze switchem/zasilaczem z funkcją PoE za pomocą kabla sieciowego.

Wykorzystując zasilacz 24 VAC:

- 1. Podłączyć kabel zasilający do gniazda AC 24V.
- 2. Połączyć kamerę ze switchem/routerem za pomocą kabla sieciowego.



UWAGA!!!

Poprawne połączenie z kamerą IP z poziomu rejestratora NVR lub komputera klienckiego (przglądarka www lub oprogramowanie IVMS) wymaga ustawienia adresów IP kamery, rejestratora i komputera w tej samej grupie adresowej (podsieci).

Kamery IP firmy Hikvision mają fabrycznie ustawiony adres IP 192.0.0.64 oraz użytkownika i hasło admin / 12345.





6. Wyszukiwanie kamer IP przy pomocy programu SADP

Kamery IP firmy Hikvision mają fabrycznie ustawiony adres IP 192.0.0.64 oraz użytkownika i hasło admin / 12345.

Program SADP pozwala na wyszukiwanie kamer Hikvision w sieci LAN oraz zmianę adresu sieciowego.

<u></u>					SADP		- • ×
Online De	vices 🦷	About					
Total numb	er of online dev	rices: 2			Refresh >>	Modify Network P	ameter s
Device Type	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	Serial No.		
S_2CD862MF	172.6.23.104	8000	V2.0build 120312	0.0.0.0	DS-2CD862F-E0020081008BCWR20	Date St.	1/2.6.23.104
VC-M1220-1-N	172.6.23.231	8000	V3.1.cbuild 120319	172.6.23.1	TVC-M1220-1-N0120120106BBRR40	Port	8000
						Subnet Mask	255.255.255.0
						IPv4 Gateway:	0.0.0.0
						IPv6 Address:	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IPv6 Gateway:	
						IPv6 Prefix Length:	
						Serial No.:	DS-2CD862F-E0020081(
						Passwork Note:Enter the device before y parameters.	Sar admin password of the ou save the network
						Restore Default P	assword
						Serial code	Confirm
						Note: Serial coo combined by th number of the o	le is a series of characters e start time and the serial evice.
4					•		

UWAGA!!!

Działanie programu do wyszukiwania kamer IP w sieci LAN może zostać zablokowane przez oprogramowanie typu firewall lub oprogramowanie antywirusowe.

W przypadku, gdyby mimo poprawnego podłączenia kamery i komputera do sieci LAN nie można było wyszukać kamer, należy deaktywować czasowo w/w oprogramowanie.



7. Połączenie z kamerą IP przez przeglądarkę www

Aby połączenie z poziomu przeglądarki WWW "Internet Explorer" przebiegało bez problemu, upewnij się, że jest ona prawidłowo skonfigurowana.

	- Windows Internet Explorer	Dpcje internetowe	Ustawienia zabezpieczeń – strefa Internet
Plik Edycja Widok Ulubione	Narzędzia Pomoc Usuń historię przeglądania Ctri+Shift+Del Przeglądanie in Privaże Ctri+Shift+P Otwórz ponownie ostatnią sesię przeglądania	Polączenia Pograzy Zawansoware Ogłałe Zabezpieczenia Prywotrość Zawartość Wyberz strefę do wyświetenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń.	Countererer Counterererer Counterplant Active Xi dodabli play-in Counterplant Active Xi Counterplant Active
👷 Ulubione 🛛 🥑 Onet.pl - Polski	Filtrowanie InPrivate Ctrl+Shift+F Ustawienia Filtrowania InPrivate	Internet Lokahy Zaufane Witryny z intranet Witryny ograniczeniami	Monitu O Włącz (niezabezpieczone)
e e teste jok	Blokowanie wyskakujących okienek Filtr SmartScreen Zarządzaj dodatkami	Internet To stored je stored over do internetowych witryn sied witryn (krócych ine umieszczeron w storefach witryn zaufanych i w storefach witryn z ograniczeniami.	Whyte (zelecane) Poblemer frequedpisarych formantów ActiveX O Monitul Witez (necelecane) Witez (necelecane)
	Widok zgodności Ustawienia widoku zgodności	Poziom zabezpieczeń dla tej strefy	Pobieranie podpisanych formantów ActiveX Monituj (zalecane)
	Subskrybor to śródło Odnatjdowanie śródel Windows Update	Hest anization of the standardowe. 4 Aby zmienić te ustavniena, klirnij przycisk Poziom nestandardowy. - Aby użyć ustawień załesonych, klirnij przycisk Poziom domyśny.	A Teniany będą wprowadzore po ponownym uruchomieniu programu Internet Explorer
1	Narzędzia deweloperskie F12		Resetowanie ustawień niestandardowych
	Windows Messenger Diagnozuj problemy z połączeniani Create Mobile Favorite	Poziom niestandardowy Poziom domyšky Resetuj wszystkie strefy do poziomu domyšknego	Resetuj do: Śrechio-wysoki (domyślne) Resetuj OK Anduj
	Opcje internetowe	OK Anuluj Zastosuj	

- 1) Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i z paska opcji, wybierz "Narzędzia", a następnie "Opcje internetowe"
- 2) W wyświetlonym oknie "Opcje internetowe", przejdź do zakładki "Zabezpieczenia", a następnie wybierz na dole opcję: "Poziom niestandardowy", pojawi się okno "Ustawienia zabezpieczeń – Strefa Internet"
- 3) Odszukaj opcje: "Fromanty AciveX i dodatki plug-in", a następnie zweryfikuj 4 pierwsze pod opcje, aby miały stan przynajmniej "Monituj":



- Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX
 Włącz
 Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX
 Monituj
 Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX
 Monituj
 Pobieranie podpisanych formantów ActiveX
 Monituj
 Monituj (zalecane)
 - 4) Potwierdź OK., przywrócone zostanie okno "Opcje internetowe"
 - 5) W zakładce Zabezpieczenia przełącz strefę "Internet" na "Zaufane witryny" i wybierz opcję "Witryny"
 - 6) W oknie "Zaufane witryny"

wprowadź adres IP lub domenę DNS, pamiętaj dopisać przed nią znak http://



- 7) Wciśnij przycisk "Dodaj", by umieścić adres na liście witryn zaufanych (adres powinien pojawić się w oknie poniżej)
- 8) Wyłącz żądanie weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w strefie
- 9) Wciśnij przycisk "Zamknij" by wrócić do menu

Wciśnij przycisk "**OK**" w oknie "**Opcje internetowe**" by opuścić menu konfiguracji przeglądarki "**Internet Explorer**"

Połączenie z kamerą IP przez przeglądarkę www.

1) Wprowadź adres IP lub DDNS do paska adresu w przeglądarce WWW i potwierdź przyciskiem Enter.



 W wywołanym oknie logowania podaj nazwę użytkownika i hasło dostępu.

HIKVISION		Polski	•
	Nazwa użytkownika Hasło	admin •••••• Logowanie	

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

User Name: admin, Password: 1234 <- wybierz by zalogować

 Po udanym zalogowaniu się do systemu, pojawi się ekran główny podglądu na żywo – LIVE VIEW.







Przy pierwszym połączeniu konieczne jest pobranie i instalacja wtyczki niezbędnej do poprawnego wyświetlania wideo.









Po zainstalowaniu wtyczki możliwe jest już wyświetlenie obrazu wideo. Panel główny z podziałem na posczególne sekcje pokazano poniżej.



Poszczególne sekcje:

- Pasek Menu Podgląd na żywo, Odtwarzanie (karta SD, NAS), Logi (wymagana karta SD), Konfiguracja kamery,
- Pasek narzędziowy zapis pliku AVI i JPEG, nagrywanie lokalne wideo, audio,
- 3. Pasek PTZ sterownie kamer obrotowych PTZ,
- 4. Okno wideo wybór strumienia wideo i wielkości obrazu.



8. Konfiguracja wybranych parametrów kamery IP

Wybierając opcje Konfiguracja otrzymujemy dostep do ustawień kamery IP. Ustwienia zostały podzielone na sekcje pozwalające w pełni skonfigurować kamerę:

 Ustawienia lokalne (*Konfiguracja -> Ustawienia lokalne*) – ustawienia lokalnego wyświetlania oraz lokalizacji zapisu plików AVI/JPEG.

Podgląd	Odtwarzanie	Dzienr	nik Kor	figuracja	2	admin 🥧 W
Konfiguracja lokalna Konfiguracja lokalna	 Konfiguracj 	a lokalna				
Ustawienia podstawowe	Parame	try obrazu na żywo				
System	Protokó	ł	TCP		O MULTICAST	○ HTTP
 Sieć 	Wydajn	ość obrazu na żywo	 Najkrótsze opóźn 	i 🔿 Na żywo	 Zrównoważony 	Najlepsza
Obraz/Dźwięk	Reguły		 Uaktywnione 	 Wyłączone 		
Obraz	Format	obrazu	JPEG	O BMP		
 Bezpieczeństwo 						
Vi Konfig. zaawansowana	^ Ustawie	enia pliku z nagraniem				
	Rozmia	r pliku z nagraniem	256M	○ 512M	○ 1G	
	Zapisz o	lo	C:\			Przeglądaj
	Zapisz p	oobrane pliki w	C:\			Przeglądaj
	Ustawie	enia obrazu i wideo				
	Zapisz o	obraz z podglądu na żywo	o w C:\			Przeglądaj
	Zapisz z	rzuty z odtwarzania w	C:\			Przeglądaj
	Zapisz r	nagrania w	C:\			Przeglądaj
						Zapisz

 Ustawienia daty i czasu (*Konfiguracja -> Podstawowe -> Data i Czas*) – ustawienia strefy czasowej, automatycznej zmiany strefy oraz synchronizaji czasu dla kamery.



o o urządzeniu Ustawie	enia czasu Konserwacja	
Strefa czasowa	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rzym, Paryż	
Synchronizacja		
Adres serwera	time.windows.com	
Port NTP	123	
Interwał	1440 min	
Ręczna synchronizac	ja czasu	
Czas w urządzeniu	2014-07-29T11:12:12	
Ustaw czas	2014-07-29T04:12:06 🔤 🗌 Zsynchronizuj z komputerem	
		Zapisz

 Ustawienia sieciowe (*Konfiguracja -> Podstawowe -> Ustawienia* sieciowe) – ustawienia adresu IP, portów i protokołów sieciowych

Ustawienia karty siecio	vej	
Typ karty sieciowej	Auto	
DHCP		
Adres IPv4	192.168.1.6	
Maska podsieci IPv4	255.255.255.0	
Brama domyślna IPv4	10.10.69.254	
Tryb IPv6	Oferta tras Vyświetl ofertę	tras
Adres IPv6	1* 1*	
Maska podsieci IPv6	0	
Brama domyśina IPv6		
Adres MAC	44:19:b6:3a:59:c1	
MTU	1500	
Adres multicastu		
Serwer DNS		
Preferowany DNS	8.8.8.8	
Alternatywny DNS		

Ustawienia Wideo i Audio (*Konfiguracja -> Podstawowe -> Wideo i Audio*) – ustawienia kodowania, rozdzielczości, strumienia, jakości i ilości klatek dla kamery IP.



Wideo Dźwięk			
Rodzaj strumienia	Strumień główny(Ciągłe)	V	
Rodzaj wideo	Obraz i dźwięk	\checkmark	
Rozdzielczość	1920*1080P	\checkmark	
Rodzaj bitrate	Zmienny strumień	\checkmark	
Jakość wideo	Średnia	V	
Liczba klatek	25	\checkmark	
Maksymalny bitrate	3072	Kbps	
Kodowanie obrazu	H.264	\checkmark	
Odstęp klatki I	50		

 Ustawienia obrazu (*Konfiguracja -> Podstawowe -> Ustawienia obrazu*) – ustawienia ekspozycji, przesłony, OSD, maski prywatności, trybu DN, standardu wideo, funkcji obrazu, WDR, BLC oraz balansu bieli.

Ustawienia obrazu mogą różnić się od pokazanych poniżej w zaleznosci od modułu kamerowego i serii kamery.

07-29-2014 Iue 11:11:13:56 • Dostosowanie obrazu • Ustawienia ekspozycji • Ustawienia ostrości • Przejście dzień/noc • Ustawienia podświetlenia • Balans bieli • Ulepszanie obrazu • Regulacja wideo • Inne Inicjalizacja obiektywu Inicjalizacja obiektywu Imit powiększenia	Ustawienia wyświetlania	
✓ Ustawienia ekspozycji ✓ Ustawienia ostrości ✓ Przejście dzień/noc ✓ Ustawienia podświetlenia ✓ Balans bieli ✓ Ulepszanie obrazu ✓ Regulacja wideo ✓ Inne Inicjalizacja obiektywu Izidziacja obiektywu Izidziacja obiektywu	07-29-2014 Jue 11:13:56	✓ Dostosowanie obrazu
✓ Ustawienia ostrości ← Przejście dzień/noc ← Ustawienia podświetlenia ← Balans bieli ← Ulepszanie obrazu ← Regulacja wideo ▲ Inne Inicjalizacja obiektywu Limit powiększenia		✓ Ustawienia ekspozycji
 Przejście dzień/noc Ustawienia podświetlenia Balans bieli Ulepszanie obrazu Regulacja wideo Inne Inicjalizacja obiektywu Limit powiększenia 		v Ustawienia ostrości
Ustawienia podświetlenia Balans bieli Ulepszanie obrazu Regulacja wideo Inne Inicjalizacja obiektywu Inicjalizacja obiektywu 3		 Przejście dzień/noc
Balans bieli Ulepszanie obrazu Regulacja wideo Inne Inicjalizacja obiektywu Limit powiększenia		V Ustawienia podświetlenia
Vlepszanie obrazu Vlepszanie obrazu Regulacja wideo Inne Inicjalizacja oblektywu Limit powiększenia 8		∽ Balans bieli
Regulacja wideo Regulacja obiektywu Inicjalizacja obiektywu Limit powiększenia	PULLIN	v Ulepszanie obrazu
 ► Inne Inicjalizacja obiektywu Limit powiększenia 8 		v Regulacja wideo
Inicjalizacja obiektywu Limit powiększenia		^ Inne
Limit powiększenia		Inicjalizacja obiektywu
		Limit powiększenia 8
Fabryczne		Fabryczne

6. Ustawienia detekcji ruchu (Konfiguracja -> Zaawansowane ->



Zdarzenia -> Detekcja ruchu) – konfiguracja siatki detekcji, czułości wykrywania oraz opcji pomocniczych.

UWAGA!

W przypadku korzystania z opcji Smart Search (rejestratory Hikvision) wymagane jest włączenie opcji Dynamicznej analizy obrazu w kamerze IP.



 Ustawienia użytkowników (*Konfiguracja -> Podstawowe ->* Bezpieczeństwo -> Użytkownicy) – zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.

UWAGA!

Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest zmiana domyślnego loginu i hasła administratora kamery IP.



De dei ub die unite			
Dodaj uzytkownika			
Naz. uż.			
Poziom	Operator 🗸		
Hasło			
Potwierdź			
	•		
Upraw. podst.		Ustawienia kan	nery
Zdalny: Ustawienia para	ametrów	Zdalny: Poo	dgląd na żywo
Zdalny: Przeszukiwanie	e dziennika zdarzeń/Odczyt stanu pracy	Zdalny: Ste	rowanie PTZ
Zdalny: Aktualizuj/Form	atuj	🖌 Zdalny: Rej	estracja ręczna
Zdalny: Dwukierunkowe	e audio	Zdalny: Odf	twarzanie
Zdalny: Wyłączenie/Por	n. uruch.		
Zdalny: Powiadom cent	r. monitor./Wyzwól wyjście alarmu		
Zdalny: Ustawienia wyj	ścia wideo		
- Zdelav: Listaviasis pad	tów BS		

8. Informacje Systemowe (*Konfiguracja -> Podstawowe -> System -> Informacje o urządzeniu*) – status urządzenia, sprawdzanie numery seryjnego i zainstalowanego firmware, aktualizacja firmware.

UWAGA!

Zalecane jest okresowe sprawdzanie i aktualizacja firmware kamery IP do najnowszej dostępnej wersji.

Informacje podstawowe	
Nazwa urządzenia	IP DOME
Model	DS-2DE4182-AE3
Nr seryjny	DS-2DE4182-AE320140605CCWR467300870
Wersja opr. układ.	V5.1.5 build 140306
Wersja kodera	V5.0 build 140116
Liczba kanałów	1
Liczba dysków	0
Liczba wejść alarmowych	0
Liczba wyjść alarmowych	0





 Aktualizacja firmware kamery IP (*Konfiguracja -> Podstawowe ->* System -> Konserwacja) – aktualizacja firmware kamery.

UWAGA!

Przed aktualizacją firmware należy upewnić się, że wskzany plik jest właściwy dla danego typu kamery.

Aktualizację firmware należy wykonywać w sieci LAN, nie należy przeprowadzać procesu aktulizacji firmware korzystając z łącz internetowych.

Zdalna aktualizacja	
Opr. układowe	Przeglądaj Aktualizuj
Stan	
Nota: Aktualizacja potrwa od 1 do 10 minut, nie wyłączaj zasilania. Po aktualizacji nas	tąpi automatyczn
y restart.	



Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

