

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji

DS-76xxNI-ST,DS-77xxNI-ST DS-86xxNI-ST, DS-96xxNI-ST, DS-96xxNI-RT, DS-96xxNI-XT





Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02–230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, <u>volta@volta.com.pl</u>







Spis treści

1.	Fun	kcionalność	. 3
2.	Info	rmacie ogólne i ostzeżenia	. 4
3.	Zaw	artość opakowań rejestratorów	. 6
3.	1.	Podstawowa zawartość pudełka DS76xxNI-SE/Px	. 6
3.	1.	Dane techniczne rejestratorów	. 7
3.	2.	Instalacja dysków HDD	10
3.	3.	Wymiana baterii w pilocie IR	12
3.	4.	Podłaczenie zasilania rejestratora	13
4.	Pan	el tylni rejestratora	13
4.	1.	DS-96xxNI-ST/RT	13
4.	2.	DS-96xxNI-XT	13
4.	3.	DS-86xxNI-ST	13
4.	4.	DS-77xxNI-ST	14
4.	5.	DS-76xxNI-ST	15
5.	Pan	el przedni rejestratora	16
5.	1.	DS-96xxNI-ST/RT	16
5.	2.	DS-96xxNI-XT	16
5.	3.	DS-86xxNI-ST	16
5.	4.	DS-77xxNI-ST	18
5.	5.	DS-76xxNI-ST	19
6.	Uru	chomienie i Logowanie do Systemu	21
6.	1.	Pierwsze uruchomienie systemu	21
6.	2.	Asystent konfiguracji	21
7.	Ekra	an główny podglądu na żywo	24
7.	1.	Dodawanie i konfiguracja kamer IP	25
7.	2.	Konfiguracja podstawowych parametrów kamer IP	27
7.	3.	Szybkie nagrywanie	28
7.	4.	Szybkie odtwarzanie	29
7.	5.	Archiwizacja	30
8.	MAI	N MENU - Menu główne rejestratora	31
8.	1. HI	DD - Przygotowanie dysku HDD do zapisu	32
8.	2.	RECORD - Ustawienia zapisu	32
	8.2.	1. ENCODING - Parametry zapisu	33
	8.2.2	2. SCHEDULE - Harmonogram zapisu	33
8.	3.	NETWORK - Ustawienia sieci komputerowej	35
9.	Połą	czenie WWW	36
9.	1.	Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer	36
9.	2.	Nawiązanie połączenia WWW	38
10.	Połą	czenia zewnętrzne	40



1. Funkcjonalność

- Obsługa kamer IP Hikvision, Zavio, AXIS, ONVIF, Panasonic, PSIA, Samsung, Sanyo, Vivotek i innych.
- Wsparcie dla dwóch strumieni wideo dla każdego kanału.
- Niezależna dla każdego kanału wideo konfiguracja rozdzielczości, ilości klatek, bit rate, jakości itd.
- Jednoczesne wyświetlanie obrazu na wyjściach HDMI, VGA oraz BNC.
- Rozdzielczość wyjść wideo HDMI i VGA do 1920 x 1080.
- Konfigurowalne podziały ekranu oraz wyświetlanie sekwencji.
- Obsługa zdarzeń z kamery: detekcji ruchu, sabotażu, utarty sygnału, itp.
- Wsparcie funkcji PTZ: presety, trasy, paterny.
- Zoom cyfrowy po kliknięciu myszką, sterownie PTZ za pomocą myszki.
- Podłączenie do 16 dysków HDD SATA, obsługa maksymalnej pojemności do 4TB na dysk.
- Obsługa RAID (modele xxNI-RT, xxNI-XT)
- Obsługa do 8 dysków sieciowych (8x NAS lub 7 x NAS + 1 x IP SAN).
- Zaawansowane zarządzanie dyskami przyporządkowanie określonej pojemności do wybranych kanałów.
- Nagrywanie ręczne, ciągłe, alarmowe, z detekcji, detekcja + alarm, detekcja lub alarm.
- Przeszukiwanie nagrań wg zdarzeń (detekcja / wejścia alarmowe).
- Blokowanie plików z istotnym nagraniami.
- Do 16 kanałów odtwarzania synchronicznego (4CIF, real time).
- Zaawansowane tworzenie uprawnień dla użytkowników i zarządzanie grupami użytkowników.
- Zapis i wczytywanie konfiguracji z pliku.
- Interfejs sieciowy 10M/100M/1000M.
- Wsparcie dla protokołów : TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI.
- Dwukierunkowa komunikacja audio.
- Wbudowany WEB serwer (IE, Firefox, Chrome).



Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na zawarte w niej ostrzeżenia. Zachowaj tę instrukcję razem z dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy nie brakuje jakichś części. Jeżeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie lub brakuje jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA, skontaktuj się ze sprzedawcą.



!!!! UWAGA !!! RYZYKO PORAŻENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ.



UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU.



!!!! UWAGA !!!

PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ

Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu narażone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: cctv@volta.com.pl

UŻYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI MONITORINGU I ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU.

ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ, NIE UŻYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIKAJ WSTRZASÓW I UDERZEŃ, NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY.







!!! UWAGA !!!

Ń	CHROŃ URZĄDZENIE PRZED DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH, WYSOKĄ TEMPERATURĄ ORAZ WILGOCIĄ. CZYNNIKI TE MOGĄ ZMNIEJSZYĆ WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA, A NAWET DOPROWADZIĆ DO JEGO TRWAŁEGO USZKODZENIA .
4	POD ZADNYM POZOREM NIE DOPUSZCZAJ DO STYCZNOŚCI URZADZENIA Z MOKRYMI, BĄDŹ WILGOTNYMI RĘKOMA, JAK TEŻ Z INNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA. GROZI TO PORAŻENIEIM PRĄDEM.
\mathbb{A}	NIE UŻYWAJ SIŁY, ANI CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW WOBEC URZĄDZENIA. MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SPRZĘTU JAK TEŻ KONTUZJĘ UŻYTKOWNIKA.
4	NIE UZYWAJ PRZEWODÓW USZKODZONYCH LUB NIEOSŁONIĘTYCH IZOLACJĄ. MOŻE TO PROWADZIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM.
Â	UŻYWAJ DEDYKOWANEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA. STOSOWANIE NIEWŁAŚCIWYCH METOD POŁĄCZENIOWYCH, GROZI AWARIĄ LUB WYPADKIEM.
À	NIE PODEJMUJ PRÓB SAMODZIELNYCH NAPRAW. MOŻESZ SIĘ NARAZIĆ NA NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIA I INNE ZAGROŻENIA. W CELU NAPRAWY URZĄDZENIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM.
\mathbf{I}	NIE ZDEJMUJ POKRYWY URZĄDZENIA, ANI NIE WKŁADAJ DO NIEGO ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW.
À	NIE MONTUJ URZĄDZENIA NA NIERÓWNYCH I MIĘKKICH PŁASZCZYZNACH. MOŻE TO WPŁYNĄĆ NA PRAWIDŁOWĄ JEGO WENTYLACJĘ .



3. Zawartość opakowań rejestratorów

3.1. Podstawowa zawartość pudełka DS76xxNI-SE/Px

Lp.	Element składowy	llość
1	Rejestrator cyfrowy HikVision DS-76xxNI-ST, DS-77xxNI-ST, DS-96xxNI-xT	l szt.
2	Kabel sieciowy 230 VAC	l szt.
3	Kable sygnałowe SATA (w zależności od modelu)	l szt.
4	Mysz USB	l szt.
5	Pilot IR (wymagane baterie 2x AAA - baterie nie załączone do opakowania)	l szt.
6	Instrukcja obsługi	l szt.
7	Płyta CD – oprogramowanie	l szt.
8	Śruby montażowe do HDD	4 szt.





Specyfikacja techniczna

Dane techniczne rejestratorów 3.1.

Model rejestratora		DS-9616NI-ST	DS-9632NI-ST	DS-9664NI-ST	
	Kanały wideo	16 x IP	32 x IP	64 x IP	
Wideo / Audio	Wejście audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)			
D	Wejściowe	80 Mb/s	160 Mb/s	160 Mb/s	
Pasmo	Wyjściowe		160 Mb/s		
	Rozdzielczość dekodowania	5Mpix/3Mpix/1080	p/UXGA/720p/VGA/4CIF/	DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Wyjście	Wyjście HDMI/VGA	1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz			
wideo / audio	Wyjście audio	2 x kanał BNC (liniowe 600Ω)			
	Rozdzielczość odtwarzania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Odtwarzanie synchroniczne	16 x 4CIF, 8 x 720p, 4 x 1080p, 1 x 5Mpix			
	SATA	8 x SATA / 4 x SATA + DVD-RW (domyślnie), 1 x eSATA			
Dyski HDD	Pojemność HDD	do 4TB dla każdego dysku			
	Interfejs Ethernet	2 x RJ-45 10 /100 /1000 Mb/s			
Interfejsy	Interfejs szeregowy	1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ + KB)			
danych	USB	3 x USB 2.0			
	Wejścia / wyjścia alarmowe	16/4			
	Zasilanie		230 VAC		
	Pobór mocy		< 45W (bez dysków)		
	Temperatura pracy	-10°C55°C			
Inne	Wilgotność względna	10% ~ 90%			
	Obudowa	2U, do montażu w szafie rack 19"		19"	
	Wymiary (mm)	445 x 470 x 90			
	Masa (z HDD)		< 8kg (bez dysków)		

Model rejestratora		DS-9616NI-RT	DS-9632NI-RT	DS-9664NI-RT	
140 J	Kanały wideo	16 x IP	32 x IP	64 x IP	
Wideo / Audio	Wejście audio		1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)		
D	Wejściowe	80 Mb/s	160 Mb/s	160 Mb/s	
Pasmo	Wyjściowe		160 Mb/s		
	Rozdzielczość dekodowania	5Mpix/3Mpix/1080	p/UXGA/720p/VGA/4CIF/I	DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Wyjście	Wyjście HDMI/VGA	1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz			
wideo / audio	Wyjście audio	2	$2 \times \text{kanał BNC}$ (liniowe 600 Ω)		
	Rozdzielczość odtwarzania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Odtwarzanie synchroniczne	16 x 4C	16 x 4CIF, 8 x 720p, 4 x 1080p, 1 x 5Mpix		
Dvski HDD	SATA	8 x SATA / 4 x SATA + DVD-RW (domyślnie), 1 x eSATA RAID 0, 1, 5, 10		nie), 1 x eSATA	
	Pojemność HDD		do 4TB dla każdego dysku		
	Interfejs Ethernet	2	x RJ-45 10 /100 /1000 Mb	/s	
Interfejsy	Interfejs szeregowy	1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ + KB)			
danych	USB	3 x USB 2.0			
	Wejścia / wyjścia alarmowe	16/4			
	Zasilanie		230 VAC		
	Pobór mocy	< 45W (bez dysków)			
Inno	Temperatura pracy	-10°C55°C			
inne	Wilgotność względna	10% ~ 90%			
	Obudowa	2U, do montażu w szafie rack 19"		19"	
	Wymiary (mm)	445 x 470 x 90			
	Masa (z HDD)	< 8kg (bez dysków)			





Model rejestratora		DS-9616NI-XT	DS-9632NI-XT	DS-9664NI-XT	
	Kanały wideo	16 x IP	32 x IP	64 x IP	
Wideo / Audio	Wejście audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)			
	Wejściowe	80 Mb/s	160 Mb/s	160 Mb/s	
Pasmo	Wyjściowe	160 Mb/s			
	Rozdzielczość dekodowania	5Mpix/3Mpix/1080	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
Wyjście	Wyjście HDMI/VGA	1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz			
wideo / audio	Wyjście audio	2	x kanał BNC (liniowe 600	2)	
	Rozdzielczość odtwarzania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Odtwarzanie synchroniczne	16 x 4CIF, 8 x 720p, 4 x 1080p, 1 x 5Mpix			
Duraliti UDD	SATA	16 x SATA, 2 x eSATA			
Dyski HDD	Pojemność HDD	do 4TB dla każdego dysku			
	Interfejs Ethernet	2 x RJ-45 10 /100 /1000 Mb/s			
Interfejsy	Interfejs szeregowy	1 x RS-232, 2 x RS-485 (PT		- КВ)	
danych	USB	3 x USB 2.0			
	Wejścia / wyjścia alarmowe	16/4			
_	Zasilanie		230 VAC		
_	Pobór mocy		< 45W (bez dysków)		
	Temperatura pracy		-10°C55°C		
Inne	Wilgotność względna	10% ~ 90%			
	Obudowa	3U, do montażu w szafie rack 19"		19"	
	Wymiary (mm)		445 x 496 x 146		
	Masa (7 HDD)		< 12 5kg (bez dysków)		

Model rejestratora		DS-8616NI-ST	DS-8632NI-ST	DS-8664NI-ST	
	Kanały wideo	16 x IP	32 x IP	64 x IP	
Wideo / Audio	Wejście audio	1x BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)			
	Wejściowe	80 Mb/s	160 Mb/s	160 Mb/s	
Pasmo	Wyjściowe	160 Mb/s			
	Rozdzielczość dekodowania	5Mpix/3Mpix/1080	p/UXGA/720p/VGA/4CIF/I	DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Wyjście	Wyjście HDMI/VGA	1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz			
wideo / audio	Wyjście audio	2	x kanał BNC (liniowe 6000	2)	
	Rozdzielczość odtwarzania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Odtwarzanie synchroniczne	16 x 4CIF, 8 x 720p, 4 x 1080p, 1 x 5Mpix		x 5Mpix	
	SATA	8 x SATA / 4 x SATA + DVD-RW (domyślnie), 1 x eSATA			
Dyski HDD	Pojemność HDD		do 4TB dla każdego dysku		
	Interfejs Ethernet	2 x RJ-45 10 /100 /1000 Mb/s		/s	
Interfejsy	Interfejs szeregowy	1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ + KB)		- КВ)	
danych	USB	3 x USB 2.0			
	Wejścia / wyjścia alarmowe	16/4			
	Zasilanie		230 VAC		
	Pobór mocy	< 45W (bez dysków)			
	Temperatura pracy	-10°C55°C			
inne	Wilgotność względna	10% ~ 90%			
	Obudowa	2U, do montażu w szafie rack 19"			
	Wymiary (mm)		445 x 470 x 90		
	Masa (z HDD)		< 8kg (bez dysków)		







Model rejestratora		DS-7716NI-ST	DS-7732NI-ST	DS-7764NI-ST
	Kanały wideo	16 x IP	32 x IP	64 x IP
Wideo / Audio	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
	Wejściowe	80 Mb/s	160 Mb/s	160 Mb/s
Pasmo	Wyjściowe	160 Mb/s		
	Rozdzielczość dekodowania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
Wyjście	Wyjście HDMI/VGA	1920 x 1080 /60 1280 x	Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 12 x 720 / 60Hz, 1024 x 768	280 x 1024/60Hz, / 60Hz
wideo / audio	Wyjście audio	2	x kanał BNC (liniowe 600	2)
	Rozdzielczość odtwarzania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Odtwarzanie synchroniczne	16 x 4CIF, 8 x 720p, 4 x 1080p, 1 x 5Mpix		
	SATA	4 x SATA / 2 x SATA + DVD-RW (domyślnie), 1 x eSATA		
Dyski HDD	Pojemność HDD		do 4TB dla każdego dysku	
	Interfejs Ethernet	1 x RJ-45 10 /100 /1000 Mb/s		
Interfejsy	Interfejs szeregowy	1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ + KB) 3 x USB 2.0		- KB)
danych	USB			
	Wejścia / wyjścia alarmowe	16/4		
	Zasilanie	230 VAC		
	Pobór mocy		< 45W (bez dysków)	
	Temperatura pracy	-10°C55°C		
Inne	Wilgotność względna	10% ~ 90%		
	Obudowa	2U, do montażu w szafie rack 19"		
	Wymiary (mm)		445 x 390 x 90	
	Masa (z HDD)		< 4kg (bez dysków)	

Model rejestratora		DS-7616NI-ST DS-7632NI-ST		
	Kanały wideo	16 x IP	32 x IP	
Wideo / Audio	Wejście audio	1x BNC (2.0\	/p-p, 1kΩ)	
D	Wejściowe	80 Mb/s	160 Mb/s	
Pasmo	Wyjściowe	160 M	lb/s	
	Rozdzielczość dekodowania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p	/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Wyjście	Wyjście HDMI/VGA	1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz		
wideo / audio	Wyjście audio	1 x kanał BNC (I	iniowe 600Ω)	
	Rozdzielczość odtwarzania	5Mpix/3Mpix/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Odtwarzanie synchroniczne	16 x 4CIF, 8 x 720p, 4	x 1080p, 1 x 5Mpix	
	SATA	2 x SATA		
Dyski HDD	Pojemność HDD	do 4TB dla każ	żdego dysku	
	Interfejs Ethernet	1 x RJ-45 10 /100 /1000 Mb/s		
Interfejsy	Interfejs szeregowy	1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ)		
danych	USB	2 x USB 2.0		
	Wejścia / wyjścia alarmowe	4/2	2	
	Zasilanie	12 V	DC	
	Pobór mocy	< 13W (bez	z dysków)	
	Temperatura pracy	mperatura pracy -10°C55°C		
inne	Wilgotność względna	10% ~ 90%		
	Obudowa	1U, do montażu w szafie rack 19"		
	Wymiary (mm)	445 x 261	x 44,5	
	Masa (z HDD)	< 4kg (bez	dysków)	





3.2. Instalacja dysków HDD

Przed przystąpieniem do instalacji dysków twardych HDD wewnątrz rejestratora, należy upewnić się że rejestrator jest wyłączony, a kabel zasilający odłączony.

1) Po odkręceniu i zdjęciu pokrywy górnej, należy zamontować dyski HDD w ilości nie większej niż przewiduje specyfikacja danego modelu rejestratora.

!!! UWAGA !!! Używanie dysków twardych HDD innych niż zalecane przez producenta może spowodować niestabilną pracę rejestratora, a w niektórych przypadkach nawet doprowadzić do uszkodzenia urządzeń (o aktualne modele kompatybilnych dysków zapytaj dostawcę).

W przypadku dysków montowanych w wyjmowanych kieszeniach (DS-9600NI-ST/RT/XT) w pierwszej kolejności przykręcić należy boczne szyny do instalowanych dysków – jak na rysunku poniżej:



Instalacja kieszeni wymaga otwarcia panelu przedniego (zabezpieczony kluczykiem) i umieszczenia dysków na wcześniej przykręconych szynach w zatokach dysków, zgodnie z ilustracjami pokazanymi poniżej:





2) W przypadku instalacji w obudowie (DS-86xxNI-ST, DS-77xxNI-ST, DS-76NI-ST) montowany dysk HDD należy przykręcić śrubkami do dolnej płyty obudowy, bądź dedykowanej szyny montażowej, w zależności od modelu, korzystając z już istniejących dedykowanych otworów montażowych.



3) Montowany dysk należy połączyć kablem sygnałowym (SATA) z płytą główną oraz kabel zasilający wyprowadzony z rejestratora (zasilacz/płyta zasilająca lub port na płycie głównej rejestratora) podłączyć do dysku.





4) Po zakończeniu montażu należy przykręcić pokrywę górną rejestratora, upewniając się wcześniej, że w środku nie pozostały żadne zbędne narzędzia bądź elementy.



3.3. Wymiana baterii w pilocie IR

!!! UWAGA !!!

Nie wolno wykorzystywać baterii innych niż zalecane przez producenta urządzenia oraz instalować baterii nieznanego pochodzenia i o różnym poziomie zużycia, jak też tych których termin przydatności już minął. Baterie należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem zaś wszelkie próby ich odmiennego zastosowania mogą skutkować uszkodzeniem sprzętu, a nawet eksplozją zagrażającą zdrowiu i życiu użytkownika.

Podłączenie baterii w pilocie IR:

Każdy pilot sterujący IR zasilany jest z baterii, które jako pierwsze należy zainstalować w urządzeniu. Ważne jest aby korzystać z baterii dostarczonych razem z rejestratorem i pilotem, lub w przypadku konieczności ich wymiany, zastosować baterie o parametrach zgodnych, z tymi wcześniej zastosowanymi. W zależności od pilota, należy przygotować odpowiednie baterie i ich ilość. Urządzenia, w zależności od modelu, wymagają instalacji jednej lub kilku baterii.

Wymiana baterii typu AAA:

 Usuń pokrywę osłaniającą baterie.



 Wymień baterie, zwracając uwagę na poprawne ich ułożenie, zgodne z polaryzacją + i –

Wymiana baterii typu CR (np. CR2032):

 Zamontuj pokrywę osłaniającą baterie.



1)Wysuń tackę blokującą baterię.

2)Zdejmij baterię z tacki i analogicznie umieść na niej nową baterię, upewniając się, że nie została zamieniona polaryzacja + i 3)Wsuń tackę wraz z nową baterią z powrotem do pilota.
4)Upewnij się, że pomiędzy baterią, a blaszkami styków w pilocie nie znajduje się żadna wkładka izolująca.

Utylizacja zużytych baterii

Zużyte, bądź uszkodzone baterie należy zwracać do specjalistycznych punktów, zajmujących się selektywną utylizacją ogniw energetycznych. Baterie można również oddawać do naszych oddziałów, bądź centrali w Warszawie.

!!! UWAGA !!!

Pozbywanie się zużytych lub uszkodzonych baterii i akumulatorów w niewłaściwy sposób, jest zabronione i obostrzone sankcjami karnymi.



Podłączenie zasilania rejestratora 3.4.

Po wykonaniu wszystkich podłączeń oraz ich sprawdzeniu można zasilić urządzenie korzystając z dołączonego wraz z rejestratorem zasilacza. Korzystanie z innego zasilacza niż dedykowany może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji rejestratora.

!!! UWAGA !!! Pamiętaj aby zapewnić urządzeniu właściwe i stabilne źródło zasilania. Poprawnie wykonana instalacja powinna uwzględnić stabilizowane zasilanie awaryjne dla urządzeń rejestrujących, oraz właściwe uziemienie, co zminimalizuje ryzyko uszkodzenia sprzętu i utraty danych na skutek niespodziewanego lub zbyt częstych skoków zasilania.

4. Panel tylni rejestratora

4.1.

DS-96xxNI-ST/RT

- 00 0 0 0
 - 4.2. DS-96xxNI-XT



DS-86xxNI-ST 4.3.





4.4. DS-77xxNI-ST



Opis wejść i elementów panelu tylnego rejestratorów

Lp.	Port	Funkcjonalność	
1	VIDEO OUT	Wyjście wideo monitora głównego BNC	
2	CVBS AUDIO OUT	Wyjście audio BNC synchronizowane z CVBS VIDEO OUT (BNC)	
2	VGA AUDIO OUT	Wyjście audio BNC synchronizowane z VGA VIDEO OUT (VGA)	
3	LINE IN	Wejście audio BNC	
4	RS-232	Port komunikacyjny RS232	
5	VGA	Wyjście wideo monitora głównego VGA	
6	HDMI	Wyjście wideo monitora głównego HDMI	
7	eSATA (opcja)	Podłączenie zewnętrznego syku eSATA lub CD/DVD-ROM	
8	LAN	Port sieci komputerowej Ethernet – RJ–45	
9	Switch terminacji	Terminacja linii RS485 (góra - bez, dół - 120 Ω)	
	RS-485	Port komunikacyjny RS485, dla kamer PTZ	
10	KB (controller)	Port komunikacyjny RS485, do klawiatury RS485	
10	ALARM IN	Wejścia alarmowe	
	ALARM OUT	Wyjścia alarmowe	
11	GND	Podłączenie dla uziemienia rejestratora w miejscu pracy	
12	100 ~230 VAC	Gniazdo zasilające rejestratora	
13	Power	Przełącznik zasilania Wł. / Wył.	
14	USB	Port komunikacyjny USB do archiwizacji materiału na pamięci FLASH, jak też do podłączenia myszy kontrolera USB	



4.5. DS-76xxNI-ST



Opis wejść i elementów panelu tylnego rejestratorów

Lp.	Port	Funkcjonalność	
1	VIDEO OUT	Wyjście wideo monitora głównego BNC	
2	AUDIO OUT	/yjście audio BNC	
3	AUDIO IN	Wejście audio BNC	
4	RS-232	Port komunikacyjny RS232	
5	VGA	Wyjście wideo monitora głównego VGA	
6	HDMI	Wyjście wideo monitora głównego HDMI	
7	LAN	Port sieci komputerowej Ethernet – RJ–45	
	RS-485	Port komunikacyjny RS485, dla kamer PTZ	
0	KB (controller)	Port komunikacyjny RS485, do klawiatury RS485	
8	ALARM IN	Wejścia alarmowe	
	ALARM OUT	Wyjścia alarmowe	
9	12VDC	Gniazdo zasilające rejestratora 12VDC	
10	Power	Przełącznik zasilania Wł. / Wył.	
11	USB	Port komunikacyjny USB do archiwizacji materiału na pamięci FLASH, jak też do podłączenia myszy kontrolera USB	





5. Panel przedni rejestratora

Głównym panelem kontrolnym rejestratora jest jego panel przedni zapewniający podstawową możliwość komunikacji i zarządzania systemem monitoringu. Dodatkowo wspierany przez podłączoną mysz USB daje największe możliwości i zapewnia ergonomię pracy użytkownika.



DS-96xxNI-XT 5.2.









Instrukcja
instalacji
obsłu
Q
irej
estrator

Lp.	Nazwa		Opis funkcji			
1		ALARM	Czerwona gdy generowany jest alarm.			
		READY	Niebieska informuje o prawidłowej pracy urządzenia.			
	Wskaźnik	STATUS	Niebieska gdy sterownie jest z pilota IR, czerwona gdy z klawiatury,			
	diody LED		fioletowa gdy zarówno z pilota jak i z klawiatury.			
		HDD	Czerwona podczas operacji zapisu/odczytu dysku.			
		MODEM	Zarezerwowane			
		Tx / Rx	Niebieska migająca podczas prawidłowej pracy sieciowej.			
			Niebieska w trybie uzbrojenia (aktywnego alarmu).			
		GUARD	Wyłączona przy rozbrojonym urządzeniu. Uzbrajanie przy pomocy			
			przycisku ESC - przytrzymanie przez 3 sekundy w trybie "podglądu na			
			żywo".			
2	Odbiornik IR		Odbiornik pilota podczerwieni IR			
3	Zamek przed	iniego panelu	Otwieranie / zamykanie przedniego panelu z dostępem do dysków.			
4	DVD-R/W	~ •	Mieisce na nagrywarke DVD- R/W .			
5	Przyciski numeryczne		Wybór kanałów w trybie "podglądu na żywo" i sterowania PTZ,			
		·	wprowadzanie cyfr i znaków w trybie edycji,			
			przełączanie miedzy kanałami w trybie odtwarzania,			
			Podświetlenie jest na niebiesko jeśli odpowiedni kanał jest nagrywany,			
			na czerwono w trakcie transmisji sieciowej,			
			na różowo, gdy kanał jest równocześnie nagrywany i transmitowany.			
6	USB		Porty USB do podłączenia myszy, dysku lub pamięci USB.			
7	Klawisze	ESC	Powrót do wyższego menu,			
	specjalne		Uzbrajanie / rozbrajanie rejestratora w trybie "podglądu na żywo".			
		REC/SHOT	Wejście do Menu nagrywania manualnego,			
			W trybie PTZ, przycisnąć klawisz i wybrać numer presetu aby wywołać			
			dany preset.			
		PLAY/AUTO	Wejście w tryb odtwarzania wideo,			
			Włączenie automatycznego skanowania w trybie PTZ.			
		ZOOM+	Zbliżenie zoom w trybie sterownia PTZ.			
		A/FOCUS+	Ustawienie ostrości (focus) w trybie PTZ,			
			Przełączenie między cyframi, dużymi i małymi literami w trybie edycji.			
		EDIT/IRIS+	Edycja pola tekstowego, w trakcie edycji używany także jak klawisz			
			Backspace do kasowania ostatniego znaku przed kursorem,			
			w polu wyboru klawisz powoduje zaznaczenie wybranej opcji,			
			w trybie PTZ sterownie przysłoną (IRIS),			
			w trybie odtwarzania do tworzenia plików kopii,			
			wejście do katalogu pamięci USB lub dysku eSATA.			
		MAIN/SPOT/ZOOM-	Przełączania miedzy wyjście głównym a spot,			
			w trybie PTZ oddalenie (zoom-) obrazu.			
		F1/LIGHT	Wybór wszystkich elementów na liście w trybie tekstowym,			
			w trybie PTZ wł./wył. oświetlenia (jeżeli istnieje).			
		F2/AUX	Przemieszczanie się miedzy zakładkami,			
			W trybie odtwarzania synchronicznego przełączanie między kanałami.			
		MENU/WIPER	Wejście do Menu rejestratora,			
			Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 5 sekund powoduje			
			wyłączenie powiadomien dźwiękowych,			
			w tryble PTZ uruchamia wycieraczkę (jesii dostępna),			
			w trypie odtwarzania do pokazania / ukrycie panelu kontrolnego.			
		PREV/FOCUS-	rrzerączania miedzy trybem pełnoekranowym i podziałami wideo,			
			w tryble PIZ sterownie ostroscią (focus)			
		PTZ/IRIS-	wejscie do trybu PIZ,			
			w trypie PIZ sterowanie przysłoną (iris)			
8	Przyciski	STRZAŁKI	Nawigacja pomiędzy polami w trybie edycji,			
	kontroine		w trybie odtwarzania gora i doł powodują zwiększenie/zmniejszenie			



		prędkości odtwarzania wideo, przyciski prawo i lewo wybierają następny i poprzedni plik wideo, w trybie "na żywo" przełączania między kanałami, w trybie PTZ sterowanie ruchem kamery.
	ENTER	Potwierdzenie wyboru, zaznaczanie pola wybory,
		w trybie odtwarzania do zatrzymania i uruchomienia odtwarzania wideo,
		w trybie poklatkowym przejście do następnej klatki,
		w trybie automatycznego przełączania start/stop przełączania.
9	Pokrętło JOG / SHUTTLE	Przesuwanie zaznaczenia na liście wyboru, w trybie na żywo" przechodzenie miedzy kanałami
		w trybie odtwarzania skok o 30 sekund w przód lub w tył (DS–96xx)
		lub kontrola prędkości odtwarzania (DS-86xx) – zewnętrzny
		pierścień, skok o 30 sekund w przód lub w tył – wewnętrzny
		pierścień,
		w trybie PTZ sterownie ruchem kamery.
10	POWER ON/OFF	Włączenie / wyłaczenie zasilania rejestratora.

5.4. DS-77xxNI-ST



Lp.	Nazwa		Opis funkcji		
1		POWER	Zielona gdy NVR jest właczony.		
		READY	Zielona informuje o prawidłowej pracy urządzenia.		
	Wskaźnik STATUS		Zielona gdy sterownie jest z pilota IR, czerwona gdy włączony jest		
	diody LED		SHIFT, wyłączona gdy żaden warunek nie jest spełniony.		
		HDD	Czerwona podczas operacji zapisu/odczytu dysku.		
	ALARM		Czerwona podczas zdarzenia alarmowego.		
	Tx / Rx		Zielona migająca podczas prawidłowej pracy sieciowej.		
2	DVD-R/W		Miejsce na nagrywarkę DVD-R/W.		
3	Przyciski	STRZAŁKI	Nawigacja pomiędzy polami w trybie edycji,		
	kontrolne		w trybie odtwarzania góra i dół powodują zwiększenie/zmniejszenie		
			prędkości odtwarzania wideo, przyciski prawo i lewo wybierają		
			następny i poprzedni plik wideo,		
			w trybie "na żywo" przełączania między kanałami,		
			w trybie PTZ sterowanie ruchem kamery.		
		ENTER	Potwierdzenie wyboru, zaznaczanie pola wybory,		
			w trybie odtwarzania do zatrzymania i uruchomienia odtwarzania		
			wideo,		
			w trybie poklatkowym przejście do następnej klatki,		
			w trybie automatycznego przełączania start/stop przełączania.		
4	Klawisze	SHIFT	Przełączanie między znakami numerycznymi a funkcjami specjalnymi		
	specjalne		klawiszy funkcyjnych.		



IVR HIKVISION

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora

		1/MENU	Numeryczna "1",
			wejscie do Menu rejestratora.
		2/ABC/F1	Numeryczna "2", litery "ABC",
			Wybór wszystkich dostępnych elementów z listy,
			w trybie PTZ wł./wył. oświetlenia (jeśli dostępne),
			oddalenie w przypadku zbliżenia.
		3/DEF/F2	Numeryczna "3", litery "DEF",
			przemieszczanie się miedzy zakładkami,
			w trybie PTZ zbliżenie zoom w trybie sterownia PTZ.
		4/GHI/ESC	Numeryczna "4", litery "GHI",
			Powrót do górnego Menu.
		5/JKL/EDIT	Numeryczna "5", litery "JKL",
			w trybie edycji kasowania ostatniego znaku przed kursorem,
			w polu wyboru klawisz powoduje zaznaczenie wybranej opcji,
			w trybie odtwarzania do zaznaczenie klipu wideo.
		6/MNO/PLAY	Numeryczna "6", litery "MNO",
			wejście w tryb odtwarzania wideo.
		7/PQRS/REC	Numeryczna "7", litery "PQRS",
			wejście w tryb nagrywania manualnego.
		8/TUV/PTZ	Numeryczna "8", litery "TUV",
			wejście do trybu PTZ.
		9/WZYZ/PREV	Numeryczna "9", litery "WXYZ",
			wejście w tryb wyświetlania z podziałami wideo,
		0/A	Numeryczne "O",
			Zmiana trybu wprowadzania znaków dla edycji - cyfry, duże i małe
			litery.
5	Pokrętło JOG / SH	UTTLE	Przesuwanie zaznaczenia na liście wyboru,
			w trybie "na żywo" przechodzenie miedzy kanałami,
			w trybie odtwarzania skok o 30 sekund w przód lub w tył,
			w trybie PTZ sterownie ruchem kamery.
6	POWER ON/OFF		Włączenie / wyłączenie zasilania rejestratora.
7	USB		Porty USB do podłączenia myszy, dysku lub pamięci USB.

5.5. DS-76xxNI-ST



Lp.	Nazwa		Opis funkcji	
1	USB		Porty USB do podłączenia myszy, dysku lub pamięci USB.	
2		POWER	Zielona gdy NVR jest właczony.	
	READY Wskaźnik STATUS		Zielona informuje o prawidłowej pracy urządzenia.	
			Zielona gdy sterownie jest z pilota IR, czerwona gdy włączony jest	
	diody LED		SHIFT, wyłączona gdy żaden warunek nie jest spełniony.	
		HDD	Czerwona podczas operacji zapisu/odczytu dysku.	
		ALARM	Czerwona podczas zdarzenia alarmowego.	
		Tx / Rx	Zielona migająca podczas prawidłowej pracy sieciowej.	
3	SHIFT		Przełączanie między znakami numerycznymi a funkcjami specjalnymi	





			klawiszy funkcyjnych.
4	Klawisze	1/MENU	Numeryczna "1",
	specjalne		wejście do Menu rejestratora.
		2/ABC/F1	Numeryczna "2", litery "ABC",
			Wybór wszystkich dostępnych elementów z listy,
			w trybie PTZ wł./wył. oświetlenia (jeśli dostępne),
			oddalenie w przypadku zbliżenia.
		3/DEF/F2	Numeryczna "3", litery "DEF",
			przemieszczanie się miedzy zakładkami,
			w trybie PTZ zbliżenie zoom w trybie sterownia PTZ.
		4/GHI/ESC	Numeryczna "4", litery "GHI",
			Powrót do górnego Menu.
		5/JKL/EDIT	Numeryczna "5", litery "JKL",
			w trybie edycji kasowania ostatniego znaku przed kursorem,
			w polu wyboru klawisz powoduje zaznaczenie wybranej opcji,
			w trybie odtwarzania do zaznaczenie klipu wideo.
		6/MNO/PLAY	Numeryczna "6", litery "MNO",
			wejście w tryb odtwarzania wideo.
		7/PQRS/REC	Numeryczna "7", litery "PQRS",
			wejście w tryb nagrywania manualnego.
		8/TUV/PTZ	Numeryczna "8", litery "TUV",
			wejście do trybu PTZ.
		9/WZYZ/PREV	Numeryczna "9", litery "WXYZ",
			wejście w tryb wyświetlania z podziałami wideo,
		0/A	Numeryczne "0",
			Zmiana trybu wprowadzania znaków dla edycji - cyfry, duże i małe
			litery. Podwójne naciśniecie powoduje zmianę trybu wyjścia z
			głównego na pomocniczy.
3	Przyciski	STRZAŁKI	Nawigacja pomiędzy polami w trybie edycji,
	kontrolne		w trybie odtwarzania góra i dół powodują zwiększenie/zmniejszenie
			prędkości odtwarzania wideo, przyciski prawo i lewo wybierają
			następny i poprzedni plik wideo,
			w trybie "na żywo" przełączania między kanałami,
			w trybie PTZ sterowanie ruchem kamery.
		ENTER	Potwierdzenie wyboru, zaznaczanie pola wybory,
			w trybie odtwarzania do zatrzymania i uruchomienia odtwarzania
			wideo,
			w trybie poklatkowym przejście do następnej klatki,
			w trybie automatycznego przełączania start/stop przełączania.



Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora



6. Uruchomienie i Logowanie do Systemu

Zaraz po podłączeniu rejestratora do sieci, urządzenie rozpocznie ładowanie systemu, a dioda kontrolna zasilania na panelu przednim będzie zaświeci się w kolorze czerwonym.

6.1. Pierwsze uruchomienie systemu

System uruchamiany po raz pierwszy, zaraz po załadowaniu głównego interfejsu, zaproponuje przejście przez asystenta konfiguracji. Jeżeli ta opcja nie zostanie dezaktywowana, będzie ona proponowana przy każdorazowym restarcie zasilania rejestratora.

Każdą wykonaną cześć konfiguracji potwierdź przyciskiem "Zatwierdź" lub "Dalej".

6.2. Asystent konfiguracji

1) Wybierz czy asystent ma by włączany przy każdym restarcie zasilania?



2) Podaj hasło administratora i/lub jeżeli masz takie życzenie, dokonaj od razu zmiany tego hasła. W tym celu zaznacz pole "Nowe hasło", a w pola poniżej wprowadź dwa razy to samo nowe hasło, następnie potwierdź zmianę przyciskiem "Zatwierdź" lub "Dalej" (domyślny login: admin, hasło: 12345)

	Wizard				
Admin Password	*****				
New Admin Password	Z				
New Password					
Confirm	*****				







3) Określ czas systemowy rejestratora.

Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Singapore	-
Date Format	MM-DD-YYYY	Ų
System Date	06-24-2011	-
System Time	16:18:12	

- a. Strefa czasowa, dla Polski wybierz GMT: +1:00 Sarajewo, Skopje, Warszawa.
- b. Określ format wyświetla daty, np.: DD-MM-RR.
- c. Podaj aktualną datę.
- d. Podaj aktualny czas.
- 4) Ustawienia sieci komputerowej

Wizard						
NIOT	4014400	4/400	0 A C - W			
міс туре		W/TUU	JM Sell	-adaptive		~
Enable DHCP						
IPv4 Address	172.9	.11	.212			
IPv4 Subnet Mask	255 .255	.255	.0			
IPv4 Default Gateway	172.9	.11	.1			
Preferred DNS Server						
Alternate DNS Server						
Internal NIC IPv4 Ad	192 .168	.1	.1			
		Previ	ous	Next	Cancel	

- a. Określ typ łącza sieciowego: 10M/100M
- b. Aktywuj klienta DHCP automatyczne pobieranie adresu z sieci
- c. Podaj adres IP
- d. Określ maskę podsieci
- e. Określ bramę Gateway i serwery DNS

Dla rejestratorów z wbudowanych switchem PoE (DS-76xxNI-SE/Px) dodatkowo możliwe jest ustawienie adresu rejestratora w wewnętrznej sieci kamer IP. Sieć kamer IP nie jest połączona ani routowana z siecią LAN w której pracuje rejestrator.



 Formatowanie dysku twardego HDD - System wyświetli dysk wykryty przez BIOS, należy zaznaczy jego pozycję lewej strony na liście, a następnie wybra opcję "Inicjuj", w prawym dolnym rogu karty.

Wizard						
Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	
■ 1	76,319MB	Normal	Normal R/W	Local	50,176MB	
					Init	

6) Dodawanie kamer IP

Wizard								
Synchronize IP Camera								
No.	IP Address	Amount of Devi	ice Ty Protocol	Manage P				
				2				
			Add	Search				
		Previous	Next	Cancel				

7) Szybkie nagrywanie

	Wizard		
Camera	IP Camera 1		*
🗹 Start Recording			
 Normal 			
Motion Detection			
			Сору
	Previous	ок	Cancel

- a. Określ numer kanału wideo: IP Camera 1, ...
- b. Zakreśl pole rozpocznij nagrywanie
- c. Określ tryb zapisu: Normalny lub wideo detekcja
- d. Skopiuj ustawienia na pozostałe kanały jeżeli są one dla nich zgodne



7. Ekran główny podglądu na żywo

Tryb podglądu na żywo jest trybem domyślnym, uruchamianym zawsze po restarcie systemu i po wyjściu z każdego innego trybu pracy systemu.

Każda z kamer określona jest ikonami stanu jej pracy,



dany kanał znajduje się w stanie alarmu (zanik obrazu, sabotaż, wideo detekcja, wejście alarmowe)



- dany kanał jest rejestrowany

Pasek opcja dla danej kamery:



Ikony	Opis	Ikony	Ikony Opis		Opis
	Włącz zapis ręczny		Natychmiastowe odtwarzanie	>>	Audio wył/wł
	Włącz panel kontrolny PTZ	Ŷ	Zoom cyfrowy		Regulacja obrazu
	Zamknij pasek opcji				

ikona wywołująca panel sterowania PTZ







Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Przyciski kierunkowe	+	Zoom+, Focus+, Iris+	I	Zoom–, Focus–, Iris–
0	Czułośc przycisków	÷	Światło	¶∥	Wycieraczka
Q	3D-Zoom	٦Ľ	Centrowanie obrazu	Preset	Preset
Patrol	Patrol	Pattern	Patern		Menu
۵	Poprzednie		Następne	٥	Rozpocznij Patrol/Patern
٥	Zatrzymaj Patrol/Paterna		Minimalizuj	×	Exit

Dodawanie i konfiguracja kamer IP 7.1.

Wyszukiwanie i dodawanie kamer sieciowych możliwe jest przez opisanego wcześniej asystenta konfiguracji lub korzystając z odpowiednich funkcji w menu rejestratora.

Z menu rejestratora wybieramy Kamera/ Camera:





Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora

Dodawanie kamer IP dostępnych w tej samej sieci LAN

1. Wybieramy Szukaj / Search:

IP Came	nchronize IP Camera			= → ⊙	No.	Edit IP	Addr	ess	Amount of Ch	Device		
0.0	ra No.	IP Can	nera 6				1	1	92.0.0	.64	1	IP Dor
IP Came	ra Ad	192.0.	0.64				2	2 1	72.6.2	1.124	1	IPC
Protocol		HIKVIS	ION									
Manage	ment	8000										
Channel	No.	1										
User Na	me	admin										
Admin P	assw						K 1					1
			Protoc	ol	A	dd				Quick Add	Se	arch
Camer	Edit	Delete	Live	Camera	a Name	IP Cam	era Addr.	Manage	Port	Protocol	Device M.	Status
D1		10	٥	IPCam	era 01	172.6.1	16.115	8000		HIKVISION		Disco
D2		1	۲	IPCam	era O2	172.6.2	21.118	8000		HIKVISION	DS-2DF1-	Disco
D3		1	۲	IPCam	era 03	172.6.2	21.116	8000		HIKVISION	DS-2CD8	Conne
D 4		1	۲	IPCam	era 04	192.0.0	0.64	8000		HIKVISION		Disco
05		Ť	۲	IPCam	era 05	172.6.3	21.124	8000		HIKVISION	DS-6401	. Disco
¢]			1	ï	i.					j.		Ę

- 2. Za pomocą pola wyboru zaznaczamy kamery do dodania
- 3. Wybieramy Dodaj szybko / Quick Add

Dodawanie innych kamer IP (innych producentów / nie wyszukanych automatycznie)

- 1. Po lewej stronie interfejsu wprowadzamy adres IP kamery, port, protokół (producenta lub ONVIF/PSIA), kanał i dane dostępu dla dodawanej kamery
- 2. Wybierz Dodaj / Add

Jeśli zaznaczymy pole **Synchronizuj kamery IP** / **Synchronize IP Camera** domyślne ustawienia NVR dla kamer IP są ustawiane w kamerze.



7.2. Konfiguracja podstawowych parametrów kamer IP

Po dodaniu kamer IP do rejestratora wyświetlane są podstawowe informacje i możliwa jest konfiguracja podstawowych parametrów kamer IP:

📶 aby edytować parametry kamery - adres IP, protokół oraz inne parametry Wybierz ikonę

	Edit IP Camera
IP Camera No.	D1
IP Camera Address	172.6.16.115
Protocol	Custom 1 ~
Manage Port	0
Channel No.	1 ~
User Name	user
Admin Password	
	Apply OK Cancel

Wybieramy Save / Zapisz a następnie OK aby zakończyć edycję parametrów.

Edycja innych parametrów:

Wybieramy Ustawienia Zaawansowane / Advanced Set

	Advance Set
<u>Network</u> Password	
IP Camera No.	D3
IP Camera Address	172.6.21.116
Manage Port	8000
	Apply OK Cancel





Znaczenie ikon w panelu kamer IP

Edycja podstawowych parametrów kamery IP	Usuwanie kamery IP	Podgląd obrazu z wybranej kamery IP

7.3. Szybkie nagrywanie



Zarządzanie nagrywaniem może by szybko zarządzane z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy, podczas podglądu na żywo.

Należy wybrac opcję "Rozp. nagrywanie", a następnie typ tryb zapisu:

NORMAL RECORD / Zapis ciągły

Lub

MOTION DETECTION RECORD / Zapis z wideodetekcji



7.4. Szybkie odtwarzanie

1) Odtwarzanie ostatnich 5 minut nagrań z określonej kamery

Na pasku nawigacyjnym, każdego z kanałów, wyświetlony jest przycisk szybkiego odtwarzania, z ostatnich 5 minut.

2) Odtwarzanie nagrań z całego dnia.

- Menu
 Single Screen
 Multi-screen
 Previous Screen
 Next Screen
 Start Auto-switch
 Start Recording
 Quick Set
 All-day Playback
- P Aux Monitor

Aby odtworzy materiał z całego dnia, należy otworzy menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję, "Odtwarzanie z całego dnia".

System przejdzie w tryb odtwarzania, pod obrazem z kamery pokaże się pasek dostępności nagrań z pozostałymi przyciskami nawigacyjnymi.





7.5. Archiwizacja

Aby rozpocząć archiwizację należy wybrać z menu głównego opcję "Export"/"Archiwizacja".

 Wybierz kanały wideo, zakres czasu i dnia, a następnie wybierz opcję "Szukaj"/"Search" aby uzyskać wykaz plików, z danego okresu, lub opcję "Quick Export"/"Szybko Kopiuj" by rozpocząć szybki zrzut danego okresu (maksymalny zakres z jakiego jednorazowo można kopiować, to 24godzin).

lormal										
IP Camera	☑D1 ☑D9	☑ D2 ☑ D10	☑ D3 ☑ D11	☑ D4 ☑ D12	⊻D ⊻D)5)13	☑ D6 ☑ D14	☑D7 ☑D15	☑D8 ☑D16	
Start/End time of record	0	5-22-2012 1	5:48:20	05-23-20	12 16	42.05	i			
Record Type	A	1								~
File Type	A	I								~
Start Time	0	5-23-2012			-	00:00	0:00			0
End Time	0	5-23-2012			-	23:59	9:59			0

 Jeżeli wybrałeś opcję wyszukiwania nagrań, zostanie wygenerowana lista plików powiązanych z danym okresem. Zaznacz pliki które mają być skopiowane. Następnie wybierz "Export" / "Kopiuj".

	Search result	
Cam Start/End Time	Size Play Lock	
A1 07-19-2012 16:19:4218:37:40	125,613KB 💿 📑 :	
A1 07-20-2012 08:51:5008:59:16	6,864KB 💿 🔐	the set of the second
A1 07-20-2012 09:02:2409:02:30	160KB 🔘 🔐	
A1 07-20-2012 09:02:4409:26:43	18,927KB 💿 🖬	
A1 07-20-2012 09:31:5409:45:42	10,949KB 💿 🔒	
A1 07-20-2012 14:01:3614:01:38	107KB 🔘 🔐	
A1 07-20-2012 14:01:4014:01:43	69KB 💿 🖬	
A1 07-20-2012 14:01:5314:01:59	147KB 💿 🖬	
A1 07-20-2012 14:02:2514:36:31	26,834KB 💿 🖬	
A1 07-20-2012 14:36:3114:36:52	278KB 💿 🖬	
A1 07-20-2012 14:36:5414:38:02	906KB 💿 🖬	
A1 07-20-2012 14:38:0314:38:10	108KB 💿 🔒	Start time:
A1 07-20-2012 14:38:1017:20:30	127,464KB 💿 🛛 🔒	07-19-2012 10.19.42
A1 07-20-2012 17:20:3117:20:31	16KB 🔘 🔐	End time:
A1 07-20-2012 17:20:3217:20:33	29KB 🔘 🔐	07-19-2012 18:37:40
Total: 86 P: 1/1		
	TRUNCH STRUCTURE	
Total size: 3,641MB		Export Cancel



- 3) W kolejnym oknie wybierz nośnik, na który chcesz wykonać zrzut (np.: Flash USB)
 - a. Wybierz pamięć, jeżeli nie została jeszcze wykryta przez system, "Odświerz"
 - b. Wejdź do katalogu, gdzie ma być wykonana kopia, lub "Stwórz folder"
 - c. Jeżeli pamięć nie ma wystarczającej ilości miejsca, wykonaj "Format"
 - d. Jeżeli pamięć jest już zorganizowana, rozpocznij archiwizację przyciskiem "Export" / "Kopiuj"

		Exp	ort			
Device Name	USB1-1				•	Refresh
Name	Size Ty	/pe	Edit Date		D	elete Play
DZ20111117_061+**	K Fo	older	2012-05-16	09:40:54	1	- 1
🧧 File	Fo	older	2012-05-16	09:47:50	1	-
📹 HyperTRM	Fo	older	2012-05-16	09:47:58	1	-
CALER RECYCLER	Fo	older	2012-05-16	09:48:16	1	-
🧧 backup	Fo	older	2012-05-23	12:02:30	1	
Free Space	1,117MB					
	New Fo	lder	Format	Export		Cancel

8. MAIN MENU - Menu główne rejestratora



Menu główne rejestratora dostępne w trybie podglądu na żywo, pod przyciskiem MENU na pilocie lub rozwijanym menu po wciśnięciu prawego przycisku myszy.

Menu Pozwala na pełną konfigurację rejestratora, pod względem parametrów zapisu, wyświetlania, archiwizacji, alarmów, wideo detekcji, zegara i bezpieczeństwa systemu.



8.1. HDD – Przygotowanie dysku HDD do zapisu

W pierwszej kolejności należy przygotować dysk twardy do pracy w systemie. Należy wejś do menu głównego i otworzy pod menu HDD / DYSK, a następnie wejść do zakładki Ogólne, pojawi się okno informacji o dysku.

HDD Informa	ation_							
Label	Capacity	Status		Property	Туре	Free Space	Group E	dit Delet
5	931.51GB	Uninitia	lized	R/W	Local	0KB	1 🚦	/ -
Total Capa	acity	9	31.51GB					
Free Spac		0	кв					
					 ١dd	Init		Back

- 1) Zaznacz dysk twardy wykryty przez system.
- 2) Aby go sformatować, wybierz opcję INIT / INICJUJ, pojawi się okno potwierdzenia procedury. Potwierdź **OK** i poczekaj aż pasek postępu formatowania się zapełni.

HDD Infor	mation							
Label	Capacity	Status	Property	Type	Free Space	Gro	Edit	Del
4	76,319MB	Formatting 20%	R/W	Local	0MB		-	-

3) Po zakończeniu procesu, pojawi się ponownie okno informacji o dysku HDD, z pozycją dysku, już opisaną jako LOCAL / LOKALNY i informacją o ilości pozostałego na ni miejsca. Ponieważ dysk został świeżo sformatowany, przestrzeń ta powinna być zbliżona do pojemności ogólnej samego dysku.

IDD Inform	ation							
Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Group	Edit	Delet
✓ 1	931.51GB	Normal	R/W	Local	919GB	1	2	
Total Capacity 931.51			1GB					
Free Space		919G	919GB					

8.2. RECORD – Ustawienia zapisu

Aby określić parametry zapisu, wideo detekcji, alarmowania, drugiego strumienia i harmonogramu, należy skorzystać z menu RECORD / NAGRYWANIE.



8.2.1. ENCODING - Parametry zapisu

Pod menu **ENCODING / KODOWANIE**, pozwala określić parametry zapisu dla strumienia głównego (zakładka **MAIN STREAM)**, jak też parametry strumienia podrzędnego (zakładka **SUB STREAM)**.

Camera	IP Camera 1	J			
Encoding Parameters	Main Stream(Normal)	Main Stream(Event)			
Stream Type	Video & Audio	Video & Audio 🗸			
Resolution	1280*720(HD720P)	~ 704*576(4CIF) ~			
Bitrate Type	Constant	v Variable v			
Video Quality	Medium	v Medium v			
Frame Rate	10fps	• 25fps •			
Max. Bitrate Mode	General	General -			
Max. Bitrate(Kbps)	512	· 2048 ·			
Max. Bitrate Range Reco	1197~1996(Kbps)	1344~2240(Kbps)			
Pre-record	5s				
Post-record	5s				
Expired Time (day)	Expired Time (day) 0				
Redundant Record	Redundant Record				
Record Audio					

STREAM TYPE / TYP STRUMIENIA – czy tylko obraz (WIDEO), czy z dźwiękiem (WIDEO&AUDIO) RESOLUTION / ROZDZIELCZOŚC – od QCIF do 5Mpix VIDEO QUALITY / JAKOŚC WIDEO – określ poziom jakości w 6 stopniowej skali FRAME RATE / ILOŚC KLATEK – określ ilość klatek zapisu na sekundę

8.2.2. SCHEDULE - Harmonogram zapisu

Pod menu **SCHEDULE** / **HARMONOGRAM**, skonfigurowac można plan pracy różnych trybów zapisu, ciągłego i alarmowego.





Określi należy parametry dla każdego kanału indywidualnie, dla zapisu ciągłego **NORMAL** i alarmowego **EVENT, ALARM, M|A** (detekcja lub alarm), **M&A** (detekcja i alarm), mając możliwość skopiowania ich potem na pozostał kanały.

Aby harmonogram był aktywny, należy go aktywować w polu ENABLE SCHEDULE / AKTYWUJ HARMONOGRAM.

W tabeli poniżej określ odpowiednimi kolorami, poszczególne godziny w poszczególnych dniach, kiedy system ma zapisywać bezwzględnie, a kiedy ma czuwać z wideo detekcji lub kiedy ma nie nagrywa w ogóle.

NORMAL / CIĄGŁY - Zapis ciągły
MOTION / WIDEODETEKCJA - Zapis z wideo detekcji
ALARM / ALARM - Zapis po aktywacji wejścia alarmowego
M|A - detekcja ruchu lub aktywacja wejścia alarmowego
M&A - detekcja ruchu i aktywacja wejścia alarmowego (oba warunki muszą być spełnione)
NONE / ŻADEN - brak zapisu



HIKVISION

8.3. NETWORK – Ustawienia sieci komputerowej

Dostęp do rejestratora jest możliwy po uprzedniej konfiguracji parametrów karty sieciowej. Są one dostępne w menu głównym pod opcją **CONFIGURATION / KONFIGURACJA**, w podmenu **NETWORK / SIEC**.

General PPPOE DDNS NTP	Email SNMP UPnP More Settings					
NIC Type	10M/100M Self-adaptive ~					
Enable DHCP						
IPv4 Address	172 .6 .21 .64					
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0					
IPv4 Default Gateway	172 .6 .21 .1					
IPv6 Address 1	fe80::240:48ff:fe90:cf13/64					
IPv6 Address 2						
IPv6 Default Gateway						
MAC Address	00:40:48:90:cf:13					
MTU(Bytes)	1500					
Preferred DNS Server						
Alternate DNS Server						

Podstawową zakładką, jest pozycja **GENRAL / OGÓLNE**, gdzie znajdują się podstawowe parametry niezbędne do nawiązania połączenia przez się komputerową.

- Jeżeli w lokalnej sieci jest dostępna usługa DHCP, zalecam z niej skorzystać, aktywując opcję ENABLE DHCP / AKTYUWUJ DHCP. Jeżeli nie, należy określi pozostałe parametry.
- IPv4 ADDRESS powszechnie stosowana adresacja IP w sieciach komputerowych, nadaj numer unikalny dla tego rejestratora w sieci, w której rejestrator ma działać. Skonsultuj sprawę z administratorem tej sieci, jeżeli taki jest dostępny.
- 3) IPv4 SUBNET MASK określ maskę podsieci, w której będzie działał rejestrator.
- 4) IPV4 DEFAULT GATEWAY brama GATEWAY dla danej sieci.



9. Połączenie WWW

Najszybszym i najprostszym połączeniem sieciowym jest przeglądarka WWW Internet explorer

Wymagania PC:

	Minimum	Zalecane	
System operacyjny	Windows XP	Windows 7	
СРU	Core2Duo @2.53GHz or Equivalent	Core i5 @3.3GHz or Higher	
Pamięć RAM	1 GB	2 GB	
Pamięc karty VGA	512MB	512MB	
Pojemność HDD	50MB	2GB	
Rozdzielczość wyświetlania	1280x1024x16	1920x1080x32	
Direct-X	DirectX 7.0	DirectX 9.0c	
Siec komputerowa	Ethernet 10/100B-TX		

9.1. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Aby połączenie z poziomu przeglądarki WWW "Internet Explorer" przebiegało bez problemu, upewnij się, że jest ona prawidłowo skonfigurowana.



1) Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i z paska opcji, wybierz "Narzędzia", a następnie "Opcje internetowe"



- 2) W wyświetlonym oknie "**Opcje internetowe**", przejdź do zakładki "**Zabezpieczenia**", a następnie wybierz na dole opcję: "Poziom niestandardowy", pojawi się okno "Ustawienia zabezpieczeń - Strefa Internet"
- 3) Odszukaj opcje: "Fromanty AciveX i dodatki plug-in", a następnie zweryfikuj 4 pierwsze pod opcje, aby miały stan przynajmniej "Monituj":



Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX Włacz Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX Monituji Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX

🗿 Monituj Pobieranie podpisanych formantów ActiveX Monituj (zalecane)

- 4) Potwierdź OK., przywrócone zostanie okno "Opcje internetowe"
- 5) W zakładce Zabezpieczenia przełącz strefę "Internet" na "Zaufane witryny" i wybierz opcję "Witryny"
- 6) W oknie "Zaufane witryny" wprowadź adres IP lub domenę DNS, pamiętaj dopisać przed nią znak http://
- 7) Wciśnij przycisk "Dodaj", by umieścić adres na liście witryn zaufanych (adres powinien pojawić się w oknie poniżej)
- 8) Wyłącz żądanie weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w strefie
- 9) Wciśnij przycisk "Zamknij" by wrócić do menu

Wciśnij przycisk "**OK**" w oknie "**Opcje internetowe**" by opuścić menu konfiguracji przeglądarki "Internet Explorer"



9.2. Nawiązanie połączenia WWW.

1) Wprowadź adres IP lub DDNS do paska adresu w przeglądarce WWW i potwierdź przyciskiem Enter.



2) W wywołanym oknie logowania podaj nazwę użytkownika i hasło dostępu.



 Po udanym zalogowaniu się do systemu, pojawi się ekran główny podglądu na żywo -LIVE VIEW.

Live View	Playback	Log	Configuration					ad	min L	ogou	
Embedded Net DVR						PTZ					
🙆 📾 Camera 01						•		+	a	-	
🙆 📾 Camera 02						O		+		-	
🙆 🕮 Camera 03							4	+	0	-	
🙆 📾 Camera 04									•		
🙆 📾 Camera 05						:61			17/		
🙆 📾 Camera 06								12	332		
🙆 📾 Camera 07					P	reset 1					
🙆 📾 Camera 08					P	reset 2				-1	
🙆 🖻 Camera 09											
🙆 📾 Camera 10					P	reset 3					
🙆 🕮 Camera 11					P	reset 4					
🙆 🖻 Camera 12					P	reset 5					
🙆 📾 Camera 13					P	reset 6					
🙆 🕮 Camera 14											
🙆 📾 Camera 15						reset /					
🙆 📾 Camera 16					P	reset 8					
		_		□ □ □ □ □ ↓ ↓ ↓	Vi	deo pa	ramete	ers			

Opcja START ALL VIEW - włączy podgląd z kamer

- Tryb PLAYBACK dostępny z górnej zakładki opcji, pozwala przejść w stan odtwarzania nagrań.
 - a. Wybierz z kalendarza dzień, z którego materiał ma być odtwarzany
 - b. Wybierz opcję START ALL PLAYBACK z dołu ekranu by rozpocząć
 - c. Nawiguj za pomocą przycisków odtwarzania i osi czasu znajdującej się na dole ekranu









10. Połączenia zewnętrzne

10.1. Wejście wyjścia alarmowe

Interfejs wejść i wyjść alarmowych dla NVRa (jeśli występuje) pokazany jest na obrazku poniżej.

RS-485 KB	ALARM OUT
T+ T- R+ R- G G D+ D-	
	0UT-0U
to the she the she she she she	▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
	• • • • • • • • • ²
12345678	9 10 11 12 13 14 15 16

Schemat podłączenia wejścia alarmowego pokazano poniżej. Wejście alarmowe NVRa wymaga sygnału z przekaźnika, lub połączenia wg. schematu poniżej.



Schemat podłączenia wyjścia alarmowego pokazano poniżej. Wyjście alarmowe wymaga zasilania DC lub AC wg. schematu pokazanego poniżej:





Dla zasilania DC switch JP4 powinien być użyty z limitem 12V/1A. Jeśli wykorzystano zasilanie AC, switch JP4 powinien być otwarty. Należy użyć zewnętrznego przekaźnika jak pokazano na schemacie powyżej.

Na płycie głównej NVRa znajdują się 4 switche (JP1, JP2, JP3, JP4), każdy odpowiedzialny za właściwe wyjście alarmowe, domyślnie siwtche są załączone. Dla zasilania AC switche powinny być otwarte.

UWAGA!!!

W przypadku zasilania AC wymagane jest użycie zewnętrznego przekaźnika aby zapobiec uszkodzeniu NVRa.

10.2. Podłączenie klawiatury RS485

Schemat połączenia rejestratora i klawiatury RS485 pokazano poniżej



UWAGA!!!

Należy upewnić się, że oba urządzenia (klawiatura i NVRa) są poprawnie uziemione.





eystemy zabezpieczeń 42



systemy zabezpieczeń 43



Dystrybutorem urządzeń HikVision jest firma: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02–230 Warszawa www.volta.com.pl

Salony firmowe:

Copyright © 2013 Volta. All rights reserved. Wersja 1.0

