


Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, urządzenia Hikvision nie posiadają już domyślnych kodów weryfikacyjnych do chmury. Teraz to użytkownik musi nadać kod do połączeń p2p. Jednak aby to możliwe, należy najpierw uruchomić dostęp do platformy:



Następnie pokaże się okno, w którym należy wpisać oraz potwierdzić kod weryfikacji:

