


Kabel PIN5/RJ-TTL umożliwia połączenie portu RS-232 modułu ETHM-1 (gniazdo typu PIN5) z portem RS-232 (TTL) centrali alarmowej VERSA (gniazdo typu RJ). Połączenie portów jest wymagane, jeżeli centrala ma być programowana przy pomocy programu DLOADX przez sieć Ethernet.



Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl

SATEL sp. z o.o.
80-172 Gdańsk
ul. Schuberta 79
POLSKA

tel. 58 320 94 00; serwis 58 320 94 30
dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl